

Sägeblattwechsel an der Dekupiersäge

Schreibe die Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge untereinander:

Die Klemmenhaltefeder leicht herunterbiegen um die untere Klemme aus der Halterung zu nehmen.
Das Sägeblatt mit den beiden Klemmen so in die Halterungen an den Schwingarmen einlegen, dass die Zähne nach unten zeigen.
Den Säge Tisch waagrecht ausrichten und prüfen ob das Tischeinlege teil richtig eingesetzt ist.
Die Höhe des Niederhalters mit der vorderen Kreuzgriffschraube der Werkstückdicke anpassen (ca. 5 mm Luft).
Die Schutzhaube hochklappen.
Zum Entspannen den Schnellspannhebel am oberen Schwingarm vorziehen.
Den Fingerschutz versetzt vor dem Sägeblatt ausrichten.
Die Klemme in die Klemmeneinlegevorrichtung am rechten Rande des Säge tisches einlegen.
Bei Bedarf mit der Kreuzgriffschraube am hinteren Ende des oberen Schwingarmes nachspannen.
Mit dem Vierkantschlüssel - wie an der Vorrichtung aufgezeichnet - ein neues Sägeblatt mittig zur Spitze einspannen.
Die Rändelschraube an der oberen Halterung so weit beidrehen, dass die Klemme noch kippbar bleibt (ca. 1 mm Luft).
Schnellspannhebel zurückdrücken und Sägeblattspannung durch Ansnippen/Zupfen mit einem Finger prüfen. Es sollte ein heller Ton zu hören sein.
Die Schutzhaube am unteren Schwingarm herunterklappen.
Die Sägeblattklemme wieder in Einlegevorrichtung stecken und das freie Ende des Sägeblattes wieder mittig zur Spitze befestigen.
Die Rändelschraube so weit lösen, dass die obere Sägeblatt-Klemme bequem aus der Halterung entnommen werden kann.

Sägeblattwechsel an der elektrischen Dekupiersäge

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

